



CANOPEN DS301 CDF

 $T_{\text{RANSTECHNIK}} \ / \ G \ F \ \text{octobre} \ \ 2006$

RÉVISION 1.0

Table des matières

1.Fonctionnement via une sequence de position dans le PLC	3
2.PCC_3 Positionnement par PLC :	3
3.Le mapping du RxPDO1 et TxPDO1	1
657 R1SEL	1
658 T1SEL	1
4.Configuration	5
Mode de contrôle contrôle can	5
Configuration des RxPDO TxPDO	5
TxPDO	5
R×PDO	5
5.Contrôle du variateur par CANOpen6	5
Séquence Mise en régulation6	5
Mise sous tension	5
Appliquer signal ISDSH	5
Appliquer signal ENPO	5
Mode Pré-Operationnel6	5
Passer en mode Mode Opérationnel 6	5
6.Séquence de controles	7
06H	7
05H	7
POM Prise Origine	7
JOG+	3
JOG 8	3
Reset Erreur 8	3
7.Lancer un mouvement	3
Les marqueurs	3
1.ANNEXES)
Mapping par défaut pour le RxPDO	9
Mapping par défaut du TxPDO10)

1.Fonctionnement via une sequence de position dans le PLC.

Dans ce mode d'opération, la séquence de positionnement du PLC doit être sauvegardée dans le CDE / CDF afin de pouvoir exécuter le profil de positionnement.

Le Bus de terrain CANopen est utilisé pour démarrer et arrêter la séquence du PLC ainsi que pour modifier les marqueurs Mii et les variables Hii.

Le profil de position est déterminé par une instruction du type • GO A H001 VH002

provenant d'une séquence du PLC, les variables sont modifiées au travers du CANopen.

Le mode opératoire :

- Sélectionner la carte métier PCC_3
- Choisir EasyDrive ProgPos (-3)
- Effectuer le mapping nécessaire
- Mettre les conditions de démarrage du PLC en automatique avec régulation.
- Sauvegarder la configuration
- Passer le variateur en régulation.
- Utiliser les marqueurs M90 à M97 pour déclencher les évènements.

2.PCC_3 Positionnement par PLC :

Pour le fonctionnement du PLC le choix de la carte PCC_3 est impératif.



Le mode d'opération est = -3 soit le Easy Drive ProgPos. (-3 équivaut à FDh en Hexa).

Carte	métier:

Position, déplacement via PLC , cde via CAN-bus

3.Le mapping du RxPDO1 et TxPDO1

657 R1SEL

suivant la valeur du paramètre 657, on obtient différents mapping.

= 25 Par défaut:

- CONTROL WORD
 Objet mappé = 6040H (param. 573) octet 0 et 1
- extended CONTROL WORD Objet mappé = 223EH (param. 574)

index	valeur	
0		00000003H
1		60410010H
2		223F0010H
3		60640020H
4		00000000H
5		00000000H
6		00000000H
7		00000000H

- octet 2 et 3
- PLC variable H098 Objet mappé = 21CCH (paramètre 460 index 98)
- Nombre d'objets mappée = 3

658 T1SEL

suivant la valeur du paramètre 658, on obtient différents mapping.

= 25 Par défaut:

- **STATUS WORD** Objet mappé = 6041H (paramètre 572)
- extended STATUS WORD
 Objet mappé = 223EH (paramètre)
- Actual Position Objet mappé = 60xxH Position actuelle en unité de distance
- Nombre d'objets mappée = 3

Une fois la carte métier changée, le mode de contrôle sélectionné et le mapping effectué on pourra enregistrer la configuration.

Ces informations seront conservées en mémoire à la prochaine mise sous tension du variateur.

Il ne restera plus qu' à passer en mode opérationnel pour envoyer des requêtes PDO.

4.Configuration

Mode de contrôle contrôle can

Sélectionner le mode de marche CANOpen.

Adresse CANopen:	_1	
Vitesse de transmission:	B500 (2) = 500 kBaud	•
mode de marche		
-3 = EasyDrive ProgPos (F	PLCmotion-cde)	•

Différentes valeurs prises par le mode de contrôle :

0	Sans mode	H6041=0070H
<0	Easy Drive Mode	H6041=0C20H
1	DS402 Profile Position	H6041=4270H
3	DS402 Profile Vitesse	H6041=5270H
6	DS402 Mode POM	H6041=4270H

EasyDrive ProgPos a été configuré précedemment, à la mise sous tension du variateur on obtient :

EasyDrive ProgPos (PLCmotion-cde)	mot statut (byte 1-0)	ØC20H
état initial	état étendu (byte3-2)	AND AND A
127 - Pre-Operational	seulement easy drive	

Configuration des RxPDO TxPDO

TxPDO

Laisser les cases cochées par défaut.

TXF	IXPD01 envoi des modifications depuis:									
Γ	IS00	🗆 IS01	🗆 IS02	🗆 IS03						
Γ	IE00	🗆 IE01	🗌 IE02	🗆 IE03	E04	🗌 IE05				
Γ	0V00	🗆 0V01								
R	Aarqueur	PLC 98=1								
R	Marqueur	PLC 99=1								
R	🦲 état du ca	an (Byte0-1)								
R	Etat LAN	Byte 2-3J								

RxPDO

On pourra choisir une configuration pour le RxPDO1 déjà préparée (25)

657 R1SEL 0 Choix de configuration RxPdo1 25

 Dans le mapping du RxPDO1 Il faudra choisir : 6041H Control WORD 223EH Extended Control WORD 02H Nbre de parametres

On prendra soin de sauvegarder dans l'appareil.

5.Contrôle du variateur par CANOpen

Séquence Mise en régulation

■ Mise sous tension Status WORD : H6041=0C20H

- Appliquer signal ISDSH
- Status WORD : H6041=0C20H
 - Appliquer signal ENPO
- Status WORD : H6041=0D20H

Mode Pré-Operationnel

A la mise sous tension, le variateur reste en mode pré-Opérationnel, il faut donc le passer en mode Opérationnel afin de pouvoir lui envoyer des PDO.

Passer en mode Mode Opérationnel

<u>Séquence</u> :

• 000 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 pour activer esclave en 01

Une fois en mode Opérationnel, le variateur émet son TxPDO1

Message	Length	Data
181h	3	20 OD FD
281h	4	00 00 OC 00
701h	1	00



mot statut (byte 1-0)	ØC2ØH
état étendu (byte3-2) seulement easy drive	0000H

EasyDrive ProgPos (PLCmotion-cde)

état initial 5 - Operational

Anforderung "Sicherer Halt"
Anforderung "Sicherer Halt"

00000003F

60410010H

223F0010H 60640020H

00000000H

000000000H 000000000H 000000000H

index

0

valeur

A partir d'ici, le variateur est pilotable par le RxPDO1

Bit

0

573-H6040[0] Bit 0

6.Séquence de controles

06H

Valeur 06H dans le mot de contrôle :



le programme du PLC sera lancé. CTRL (3) = PLC démarre avec régulation en marche

POM Prise Origine

Control WORD :	H6040=05H
extended Control WORD :	H223E=00H> 01H
Status WORD :	H6041=0B96H

JOG+

Control WORD : H6040=05H extended Control WORD : H223E=00H --> 40H Status WORD : H6041=0B96H avec REF

	Message	Length	Dat	а						
	201h	8	05	00	80	00	00	00	00	00
볃										
S										
an										
Ě										
	l									

JOG-

Control WORD : H6040=05H extended Control WORD : H223E=00H --> 80H Status WORD : H6041=0B96H

	Message	Length	Data							
	201h	8	05	00	40	00	00	00	00	00
닅		-								
E S										
Ĕ										
<u>[</u> []										

Reset Erreur

Control WORD :	H6040= 80H
extended Control WORD :	H223E=
Status WORD :	H6041=H

7.Lancer un mouvement

Les marqueurs

les marqueurs Mii et les variables Hii sont modifiées en conséquence pour démarrer et arrêter le positionnement dans la séquence du PLC.

Les marqueurs M90 et M91 sont utilisés	1	%POO		
dans l'exemple ci-contre pour lancer un	2	N010	$\rm JMP$	(M090 = 1) N100
	3	N030	JMP	(MO91 = 1) N200
mouvement.	4	N040	JMP	N010
Les variables Hii permette de configurer la	5	N100	SET	M090 = 0
position cible et la vitesse de positionnement.	6	N110	GO	A H010 V H011
	-7	N115	$\rm JMP$	(MO90=1) N115
	8	N120	JMP	N010
The second second states and all families has	9	N200	SET	M091 = 0
Il convient maintenant d'ecrire le	10	N210	GO	R H020 V H021
programme de positionnement adapté.	11	N215	JMP	(MO91=1) N215
	12	N220	JMP	N010

```
13 END
```

1.ANNEXES

Mapping par défaut pour le RxPDO

RxPD01 default mapping										
Byte	0	1	2	3	4	5	6	7		
Content	Control word	Control word		Expanded control word		PLC integer variable H098				
Object	6040h	6040h	223Eh 223Eh		21CCh	21 C C h	21CCh	21CCh		
Format	LB	HB	LB	НВ	LW LB	LW HB	HW LB	HW HB		
Bit no.	Function	Function		Function			T			
0	START loop c	ontrol	Start homing	Start homing**						
1	-		Start/stop PLC sequence program *							
2	/STOP-Quick	/STOP-Quick-stop		-		1	1			
3	E-EXT Extern	E-EXT External error		Stop, interrupt movement		1	1			
4	-	-		-						
5	-		-							
6	-		Jog + **							
7	E-RES Error r	eset	Jog - **	Jog - **						
8	-		461[90] - PL	461[90] - PLC_M [90]		1	1			
9	-		461[91] - PLC_M [91]			1	1			
10	-		461[92] - PLC_M [92]			1	1			
11	-		461[93] - PLC_M [93]			1	1			
12	-		461[94] - PLC_M [94]				1			
13	OSD02	OSD02		461[95] - PLC_M [95]		1	1			
14	OSD01		461[96] - PLC_M [96]			1	1			
15	OSD00		461[97] - PL	_C_M [97]		1	1			
* Depending Positioninç) on the preset g, driving set ir	start conditio nput via PLC,	n of the seque control via CA	ence program N bus	. Bit effective	only at "Bus"	' setting PCC_	3(19)		

** Only in position control

Mapping par défaut du TxPDO

TxPD01 defa	ult mapping									
Byte	0	1	2	3	4	5	6	7		
Content	Status word	Status word		Expanded status word		Actual position*				
Object	6041h	6041h	223Fh 223Fh		6064h	6064h	6064h	6064h		
Format	LB	HB	LB	HB	LW LB	LW HB	HW LB	нм нв		
Bit no.	Function		Function							
0	ERROR		Reference point defined							
1	Ready for start		PLC program sequence active							
2	Setpoint reac	hed (position)	-		1					
3	Limit value		-		1					
4	Power stage	active	-							
5	Speed 0		Limit switch left							
6	Quick stop		Limit switch right							
7	Control ready	/	Tracking error							
8	ENPO		461[81] - PLC_M [80]							
9	OSD00		461[82] - PLC_M [81]		1		1			
10	OSD01	OSD01		461[83] - PLC_M [82]						
11	OSD02	OSD02		461[84] - PLC_M [83]						
12	ISD03		461[85] - PLC_M [84]		1					
13	ISD02		461[86] - PLC_M [85]							
14	ISD01		461[87] - PLC_M [86]							
15	15 ISD00		461[88] - PLC	C_M [87]			+			
* Actual p	osition		1							

Actual position

- In positioning-controlled modes the actual position is represented in distance units.

- In speed-controlled modes the actual position is always represented in increments

(65536 = $2^{16} \triangleq 1$ revolution on the motor shaft).