

## 4.7 Utilisation avec KeyPad KP200

Vue d'ensemble KeyPAD KP200

Le KEYPAD peut être enfiché directement sur le module variateur (X4).



Structure des menus

1

2

3

4

5

## LUST

Exemple de configuration de paramètres (menu PARA)

- Les paramètres dans le menu PARA sont regroupés en sections suivant leur fonction afin d'en assurer une meilleure vue d'ensemble.
- Seuls les paramètres auxquels le niveau de menu actuel permet d'accéder peuvent être modifiés.
- 1. Sélectionner le menu PARA.
- 2. Sélectionner la section souhaitée avec les touches fléchées et confirmer avec start/enter.
- Sélectionner le paramètre souhaité avec les touches fléchées (niveau de commande MODE 1 = 2).
- La valeur actuelle est affichée. La dernière position clignote. Avec la touche fléchée vers le bas, aller à la position suivante. Avec la touche fléchée vers le haut, la position qui clignote peut être modifiée. La cinquième position entièrement à gauche indique le signe : (-) = moins.

L'exposant peut être entré en dernière position.

Enregistrer la nouvelle valeur avec **start/enter** ou quitter (sans enregistrer) avec **stop/ return**.



MENU CARD

• Dans ce menu, les réglages du variateur peuvent être sauvegardés sur la SMARTCARD et transférés à d'autres modules variateurs.

4 Mise en service

• Lors de la sauvegarde, **tous** les paramètres sont toujours sauvegardés sur la SMARTCARD. A la lecture, il est possible de transférer soit tous les paramètres, soit uniquement les paramètres d'une section (par lecture).

Fonction	Signification
READ > ALL	lire tous les paramètres de la SmartCard
READ > 27RS	paramètres de la section, p. ex. lire _27RS (structure consigne)
WRITE	sauvegarder tous les paramètres sur la SmartCard
LOCK	Protéger la SMARTCARD contre l'écriture
UNLOCK	Supprimer la protection contre l'écriture



Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation du KEYPAD dans le mode d'emploi KEYPAD KP200.



2